



**PODWÓJNA LAMPA LED NA
STATYWIE 2x20W**



**DOUBLE LED LAMP
ON TRIPOD 2x20W**



Nr kat. 6963 LFL1-20

Oryginalna Instrukcja Obsługi Instruction Manual



Oryginalna Instrukcja Obsługi



UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA

Dane techniczne

Lampa LED jest lampą służącą do oświetlenia wjazdów do garaży, wejść do pomieszczeń, oświetlenia określonych miejsc. Lampa zamontowana na statywie ułatwia przemieszczanie jej w dowolne miejsce.

Lampa używa diody LED. Diodę charakteryzuje dużą oszczędność energii.

Lampa daje światło natychmiast po włączeniu. Jej częste włączanie-wyłączanie nie wpływa na jej żywotność. Oprawa daje możliwość regulacji kąta naświetlania. Lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Model	LFL1-20 x 2
Wymiary (mm)	180x100x140
Moc	20W
Napięcie	AC 85-265V
Jasność (Lm)	1600 Lm
Częstotliwość	50-60Hz
Barwa światła	2700-7000K
Kąt świecenia	120°
Spoczynkowy pobór energii (W)	>0.90
Żywotność	50000h
Klasa odoomoci	IP 65
Temperatura pracy	-20 +40 °C

Instalacja

- przed instalacją obowiązkowo odłączyć źródło zasilania,
- sprawdzić czy na zasilaniu znajduje się bezpiecznik prądowy max.16A,
- nie ustawiaj lampy w miejscu gdzie mogą wystąpić gwałtowne zmiany


temperatury (w pobliżu grzejników, wentylatorów i innych podobnych urządzeń mogących wywołać zmiany temperatury).

Montaż lampy

1. Ostrożnie wyjąć lampę i wszystkie elementy z kartonu.
 2. Rozłożyć statyw lampy na płaskim, równym i stabilnym podłożu rozstawiając jego nogi ustawiając trójnog tak, aby kolumna była w pozycji pionowej, po czym dokręcić śrubę blokującą. (Aby złożyć statyw należy pociągnąć za nogi statywu, aby je odblokować, a następnie złożyć).
 3. Ustalić wysokość kolumny i zakręcić mocno i pewnie pierścień ustalający. W przypadku 6963 przymocować poprzeczną belkę.
 4. Zamontować uchwyty lamp za pomocą śruby i zabezpieczyć załączoną zaślepką.
 5. Zamontować lampę do kolumny statywu (6962) lub belki (6963) za pomocą załączonych śrub, nakrętek i podkładek.
 6. Wysokość lampy może być ustawiana za pomocą mechanizmu regulowania wysokości(pierścieni ustalających).
 7. Upewnić się, że cała konstrukcja jest mocno i pewnie skręcona.
- UWAGA! Nie ustawiaj lampy w miejscu gdzie mogą wystąpić gwałtowne zmiany temperatury (w pobliżu grzejników, wentylatorów i innych podobnych urządzeń mogących wywołać zmiany temperatury).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produkt nie może być znużony w wodzie przez dłuższy czas..
- Chronić produkt przed dziećmi.
- Nie używaj produktu z pękniętą szybą.
- Produkt nie można używać w atmosferze wybuchowej, w pomieszczeniach z substancjami łatwopalnymi i żrącymi.



OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/EU o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 6963 FASTER TOOLS ORYGINALNA

Model produktu : **FASTER TOOLS**
Produkt : **Podwójna lampa LED na statywie 2x20W** typ : **LFL1-20**
Numer katalogowy : **6963**
Partia : **280 sztuk**

Producent : **EGA Spółka z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Rzeczna 1,
Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, Polska**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta .

**Przedmiot deklaracji : 6963 / Podwójna lampa LED na statywie 2x20W / LFL1-20 / Faster
Tools**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z jednoznacznymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego :

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/35/UE (LVD)** z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępnienia na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96/357 z 29.03.2014)
- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/30/UE (EMC)** z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. UE L 96/79 z 31.12.2004)
- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady **2011/65/UE (ROHS)** z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.Urz. UE L 174/88 z 01.07.2011)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 60589-1:2015-04
PN-EN 60589-2-5:2016-02
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06
PN-EN 55015:2013-10
PN-EN 61547:2009
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 62321:2009



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: **20**

Nazwisko i adres osoby mającej zamieszkanie lub siedzibę w UE upoważnionej do
przygotowania dokumentacji technicznej: **Zdzisław Cherek, adres siedziby Spółki.**

Podpisano w imieniu : **Kierownictwa EGA Spółka. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rzeczna 1,
Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, Polska .**

Starogard Gdański 29.07.2020

miejsce i data wydania

Zdzisław Cherek , Pełnomocnik ds. Jakości

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA	Podwójna lampa LED na statywie 2x20W LFL1-20
NUMER KATALOGOWY	6963
SERIAL NR:	

--

NAPRAWY GWARANCYJNE

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
ZAKRES	FASTER & TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZATKA I PODPIS	

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
.....	
ZAKRES	FASTER TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZĄTKA I PODPIS	

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
ZAKRES	FASTER TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZATKA I PODPIS	

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
ZAKRES	FASTER & TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZĄTKA I PODPIS	

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
ZAKRES	FASTER & TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZATKA I PODPIS	

DATA ZGŁOSZENIA	DATA NAPRAWY
ZAKRES	FASTER TOOLS
NAPRAWY:	
PIECZATKA I PODPIS	

Warunki gwarancji:

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy (24 miesięcy przy zakupie konsumenckim).
2. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe.
3. Gwarancją nie są objęte urazy wynikające z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z obsługą i z przeznaczeniem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych gwarancją nie są objęte takie rzeczy jak: kable, baterie, ładowarki, przyciski, pokrętła, przełączniki itp.
5. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt.
6. Urządzenie powinno być dostarczone do punktu serwisowego w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym chroniącym towar przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
7. Na opakowaniu powinien być napisany nr identyfikacyjny towaru nadany w dniu sprzedaży.
8. Towar zostaje przyjęty do serwisu za okazaniem karty gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna musi posiadać następujące informacje:
 - A) dołączony dowód zakupu towaru (faktura vat lub zachowany paragon)
 - B) pieczętkę firmy, w której został zakupiony towar oraz podpis sprzedawcy
 - C) dokładną nazwę urządzenia
 - D) typ urządzenia z opisanym przeznaczeniem
 - E) numer fabryczny urządzenia
 - F) czytelny podpis klienta
 - G) adres klienta do korespondencji
10. Karta gwarancyjna bez jakiegokolwiek punktu powyżej jest nieważna.
11. W przypadku braku któregośkolwiek dokumentu serwis pisemnie poprzez list polecony poinformuje klienta o warunkach dalszej gwarancji. Klient w ciągu 21 dni od daty otrzymania pisma powinien ustosunkować się do przesłanego pisma. Naprawa towaru zostaje wydłużona o czas dostarczenia wszystkich dokumentów do serwisu.
12. W sytuacji, gdy klient nie posiada wszystkich dokumentów powinien poinformować serwis o podjętej przez siebie decyzji w sprawie naprawy urządzenia oraz podać w formie pisemnej jedno z rozwiązań wyznaczonych przez serwis.
13. Produkt oddawany lub odsyłany do serwisu powinien być kompletny. W opakowaniu powinien znajdować się produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione.
14. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
15. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najpóźniej w terminie 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
16. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi, umowy sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia. **Gwarancja ważna z dowodem zakupu!**
17. W przypadku stwierdzenia przez serwis niemożności usunięcia wady lub ponownego wystąpienia tej samej wady pomimo dokonania trzech napraw, klient otrzyma nowe urządzenie.
18. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotów utraconych zysków związanych z uszkodzeniem.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. (Dziennik ustaw z dnia 5 września 2002r. Nr 141 pozycja 1176).
20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku: O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

**Zapoznałem się z treścią,
oraz akceptuję warunki gwarancji.**

.....
(czytelny podpis klienta)

EGA SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. RZECZNA 1, NOWA WIEŚ RZECZNA
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel: 058 / 56 300 80 do 82
www.ega.com.pl www.faster-tools.com

**FASTER
TOOLS**



Translation of the original instruction manual



WARNING! BEFORE USING POWER TOOLS CAREFULLY READ THIS INSTRUCTIONS AND KEEP IT FOR FURTHER USE

Technical data

The LED lamp is a lamp used to illuminate entrances to the garages, enter the premises, and illuminate certain places. The lamp mounted on a tripod makes it easy to move it anywhere. The lamp uses an diode LED. The diode is characterized by high energy efficiency.

The lamp gives the light immediately upon turning on. Its frequent inclusion and solely does not affect its vitality. Lamps can be easily fastened on buildings using dowels. The luminaire provides the ability to adjust the angle of exposure. Lamp designed for outdoor use.

Model	LFL1-20 x2
Size (mm)	180x100x140
LED power	20W
Votage	AC 85-265V
Luminuous Flux	1600 Lm
Frequency	50-60Hz
Color Temperature	2700-7000K
Beam Angle	120°
Power Factor (W)	>0.90
Life Span	50000h
Protection grade	IP 65
Ambient Temperature	-20 +40 °C

Installation

- Always unplug the power supply before installation
- Check the power supply for a current fuse max. 16A,
- Do not install the lamp in a location subject to rapid temperature changes (near radiators, fans and other similar devices that may cause temperature changes).

Assembly of the lamp


1. Carefully remove the lamp and all components from the cardboard.
 2. Lay down the tripod on a flat, level and stable surface by placing its legs in place by aligning the tripod so that the column is upright, and then tighten the locking screw. (To fold the tripod, pull the legs of the tripod to unlock and then fold).
 3. Set the height of the column and tighten securely and securely the retaining ring. In case of 6963, fix the transverse beam.
 4. Install the lamp brackets with the screw and secure with the provided cover.
 5. Mount the lamp to the tripod stand (6962) or beam (6963) with the included screws, nuts and washers.
 6. The height of the lamp can be adjusted by the height adjustment mechanism (locating rings).
- Make sure the entire structure is firmly and firmly twisted.

WARNING! Do not install the lamp in a location subject to rapid temperature changes (near radiators, fans and other similar devices that may cause temperature changes).

RESTRICTIONS ON USE

- The product should not be immersed in water for long time.
- Protect the product against children.
- Do not use the product with cracked glass.
- Please don't install this LED in flammable, explosive or corrosive circumstances.

RECYCLING



Electrical and electronic equipment waste (WEEE) might contain dangerous materials which can have a negative impact on the environment and human health if not collected separately.

This item is in conformity with the European Directive EU WEEE (2012/19/EU) and is marked with an electronic and electrical waste logo graphically represented in the image below.



This icon shows that WEEE should not be collected with household waste but separately.

We recommend you to consider the following:

- Materials and components used when manufacturing this item are high quality materials which can be reused and recycled;
- Do not throw away the item with household waste at the end of life;
- Take the item to a collecting point where it will be collected for free;
- Please contact the local authorities for details on the collecting centers.

Conformity with the RoHS Directive: the item you purchased is in conformity with the EU Directive RoHS (2011/65/UE). It does not contain materials listed as harmful or prohibited in the Directive.

Thank you for helping us protect the environment and our health!